

ZASADY UŻYTKOWANIA FLAGI

1. Flaga musi mieć dostatecznie dużo miejsca, aby nie zahaczała o drzewa, maszty, druty czy budynki.
2. Przy prędkości wiatru 80 km/h i powyżej należy **BEZWZGLĘDNIE ŚCIGAĆ FLAGĘ Z MASZTU**, jeżeli prędkość wiatru przekracza 60 km/h, należy obniżyć flagę do połowy masztu.
3. Flagę należy prać, zanim brud wniknie w strukturę materiału. Sugerowany okres konserwacji – co trzydzieści dni.
4. Ewentualne uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania należy natychmiast naprawić, by nie dopuszczać do dalszego prucia się materiału. Prosimy przestrzegać symboli pralniczych.
5. Ostrzegamy, że proces czyszczenia chemicznego może doprowadzić do niekorzystnej zmiany kolorów flagi, dlatego odradzamy ten sposób prania.

SPOSÓB KONSERWACJI WYROBU

Zaleca się nie doprowadzać flagi do silnego zabrudzenia, szczególnie w warunkach odbiegających od przeciętnych, np. kwaśne deszcze, bliskość intensywnych źródeł zanieczyszczeń.

Przed praniem zasadniczym prosimy flagę wyfukać pod bieżącą wodą, aby usunąć nagromadzony pył. Prać flagę mechanicznie co 2 tygodnie w ogólnie dostępnych środkach piorących w temperaturze 60-70°C lub w usługowych zakładach pralniczych.

Suszyć w stanie rozwieszonym.
Prasować w temperaturze 150°C.
Nie chlorować.



100% POLIESTER